

Il est possible de remplacer un cylindre de la façon suivante :

Articles compris :

- a. Deux clés principales (prise noire)
- b. Un outil de remplacement (prise bleue)
- c. Deux barilletts de serrure
- d. Image Quick Core^{MD}
- e. Enveloppe-réponse dont le port est payé

Instructions de remplacement du cylindre :

Enlèvement des cylindres installés :

1. Insérer la clé principale (prise noire) qui est employée actuellement dans le cylindre (inférieur) du pêne dormant et faire tourner le barillet de serrure sur la position « non verrouillée » (à 3 h), puis enlever la clé principale.
2. Insérer la clé principale (prise noire) qui est employée actuellement dans le cylindre (supérieur) de la serrure à palette et faire tourner le barillet de serrure sur la position « non verrouillée » (à midi), puis enlever la clé principale.
3. Insérer l'outil de remplacement à prise bleue (portant l'indication « TOOL ») sur le cylindre (inférieur) du pêne dormant.
4. Enlever le barillet de serrure à l'aide de l'outil de remplacement.
5. Reprendre les étapes 3 et 4 pour le cylindre (supérieur) de la serrure à palette.
6. Placer les deux cylindres remplacés dans l'enveloppe-réponse dont le port est payé.
7. Placer les deux clés principales remplacées (prise noire) dans l'enveloppe-réponse.

Installation des cylindres de rechange neufs :

1. Insérer l'outil de remplacement à prise bleue dans le nouveau cylindre de rechange.
2. Réinsérer le nouveau barillet de serrure dans le boîtier du pêne dormant (inférieur) en s'assurant d'aligner correctement la protubérance située sur le bas du cylindre avec la fente dans le mécanisme inférieur de rotation du boîtier.
3. Si le cylindre est aligné correctement, celui-ci se trouvera au ras du boîtier de serrure.
4. Une fois que le cylindre a été inséré correctement dans la serrure, positionner un pouce ou autre doigt sur le dessus du cylindre, puis retirer l'outil de remplacement hors du cylindre.
5. Reprendre les étapes 1 à 4 pour le cylindre de remplacement dans la serrure à palette (supérieure).

6. Insérer les nouvelles clés principales et vérifier que le pêne dormant et la serrure à palette fonctionnent bien.
7. Si la clé est insérée dans le cylindre du pêne dormant (inférieur), on doit faire pivoter celle-ci sur chacune des positions de fonctionnement.
 - a. La clé se trouve sur la position verticale, ou neutre, lorsqu'elle pointe vers midi. Sur cette position, le pêne dormant n'est pas engagé et il est possible de retirer la clé. C'est là le fonctionnement normal de la serrure.
 - b. En tournant la clé vers la droite à 3 h, le pêne dormant n'est pas engagé et il est possible d'enlever le cylindre et la clé. C'est là le fonctionnement normal de la serrure.
 - c. En tournant la clé complètement vers la gauche à 9 h sur la position horizontale, le pêne dormant est engagé et il n'est pas possible d'enlever la clé dans le cadre du fonctionnement normal de la serrure.
 - d. Il convient de s'assurer que la poignée intérieure du pêne dormant (rouge) fonctionne correctement et qu'elle permet de retirer le pêne dormant lorsqu'on le fait pivoter sur la position de non-verrouillage.
8. Placer l'outil de remplacement bleu dans l'enveloppe-réponse dont le port est prépayé, de même que les deux cylindres remplacés et leurs clés, puis fermer l'enveloppe et expédier le tout.

Pour toute question relative à une difficulté survenue lors du remplacement des cylindres, on pourra communiquer avec Fastec au numéro sans frais 1 800 837-2505.